

Správný stůl pro vaše použití

wolcraft®



**Upínací
stoly**

**Dílské a
strojní stoly**



**Frézovací
stoly**

MASTER compact

Dílna v bytě

wolfcraft®




**Praktické
odkládací místo**



**Jednoduché
uložení**



**Krytky nožek –
proti posuvu**



**Rozměry a
nosnost**

MASTER compact


**Uzavíratelná schránka
na malé díly**



**S gumovými nožkami
proti posuvu**



**Jednoduché uložení a
vždy rychle po ruce**



**Účelová pracovní MDF deska
s mnoha možnostmi upnutí**




**Plastové upínací
čelisti s možností plošného
a kruhového upnutí**




MASTER 200

Univerzální upínací a pracovní stůl

wolfcraft®



Upnutí bez
námahy




Úsporné
uložení




Rozměry a nosnost

MASTER 200


S čelistmi ke kruhovému
a plošnému upnutí



Bezpečné paralelní
upnutí



S vestavěným dílem
pro odložení nářadí



Stabilní podstavec s rychle
skládacím systémem




MASTER 400

Upínací a pracovní stůl s možností rychlého přestavení

wolfcraft®




Extra dlouhé
upínací čelisti



Rychlé
přestavení



Úsporné
uložení



Rozměry a nosnost

MASTER 400


4 dodatečné čelisti k
upnutí kruhového
materiálu



4 kruhové čelisti k
plošnému upnutí




Jednostranné
upnutí




Úsporné uložení



Vestavěný díl pro
uložení nářadí



Možnost rychlého
přenastavení upínacích čelistí



MASTER 600


Výškově nastavitelný upínací pracovní stůl

wolcraft®



5 Jahre
year
années
años


Garantie
garantie
de garantie
de garantía




**Plynulé
výškové nastavení**



**Zvětšení plochy
vložením desky**



**Výkyvná
plocha stolu**



**Úsporné
uložení**




Rozměry a nosnost

MASTER 600

Čelisti k plochému a
kruhovému
upnutí



Použitelné také jako
strojní stůl



S výkyvnou pracovní
plochou



Mnohostranné
využití



Pro každé použití správná
pracovní výška

MASTER 800

Upínací a pracovní
stůl nastavitelný pedálem

wolfcraft®




Upnutí bez
námahy




Uvolnění
pedálem



Upnutí
pedálem



Úsporné
uložení



Rozměry a nosnost

MASTER 800


Ruce zůstanou volné k
manipulaci s výrobkem




Jednostranné upnutí



Přestavení pedálem



Upínací čelisti ke
kulatému upnutí




Upínací čelisti k
plošnému upnutí

MASTER Cut 1000

Multifunkční dílenský a strojní stůl


wolcraft®



5
Jahre
year
années
anos
Garantie
garantie
de garantie
de garantia



Kotoučová
pila do max. hloubky
řezu 66 mm



Všechny
přímočaré pilky



Všechny horní
frézky (frézovací
doraz, zvláštní příslušenství)



Montáž strojů
z vrchu




Úsporné
uložení





MASTER Cut 1000

Lehká montáž strojů z
vrchní části

Prodloužení pro upínání
dlouhých výrobků




Přesné vedení pomocí
posuvného dorazu



Vestavěný svěrák se 4
přídavnými plastovými
čelistmi k plochému upnutí



Plynule
nastavitelný
úhlový doraz pro šikmý a pokosový
řez pod úhlem $\pm 60^\circ$




Přesné vedení
pomocí posuvného dorazu

MASTER RT 460

Solidní frézovací
stůl k precizní a bezpečné práci


wolcraft®




Nastavení na
frézovací výšku ✓



Perfektní
vedení obrobku ✓




Optimální
nastavení úhlu ✓



Rozměry

MASTER RT 460


**Optimální nastavení
na frézovací průměr**




**Precizní vedení ne
odebírané straně**



**Jednoduchá montáž strojů
pomocí rychle upínacího
systému**




CE



**Příslušenství pro
odsávání prachu**

**Bezpečné vedení obrobku s dlouhým
frézovacím dorazem a pomocí přítlaču**



**Plynule nastavitelný
úhlový doraz pod +/- 60°**


MASTER RT 540

Kvalitní frézovací stůl s hliníkovým povrchem pro precizní a bezpečnou práci

wolcraft®



Precizní
dosedací plocha



Perfektní
nastavení úhlu




Velký doraz
pro precizní vedení



Integrovaný
dodatečný doraz




Práce se stolem
na různých
podkladních plochách




Rozměry

MASTER RT 540


**Jednoduchá montáž strojů
pomocí rychle upínacího
systému**



**Precizní podkladní plocha
pro optimální vedení
výrobku**



**Precizní vedení pomocí
dlouhého posuvného
dorazového vedení**



**Plynule
nastavitelný
úhlový doraz +/- 60°**



**Přídavný
doraz na
odebírané straně**



**Integrovaná přípojka
pro odsávání prachu v
dlouhém frézovacím dorazu**

